IHR GAME READY SYSTEM



BEDIENFELD



SYSTEMSTART

SCHRITT 1 Drücken Sie die Freigabetaste für die Klappe und öffnen Sie die Klappe der Eisbox.



SCHRITT 2 Füllen Sie die Eisbox ganz mit Eis und mindestens halb voll mit sauberem Wasser.



SCHRITT 3 Schließen Sie die Klappe der Eisbox. Achten Sie darauf, dass die Klappe klickt.



SCHRITT 4 Stellen Sie das Steuergerät an den vorgesehenen Einsatzort. Das Steuergerät darf nur aufrecht (wie abgebildet) betrieben werden.

SCHRITT 5 Schließen Sie das Netzteil am Steuergerät und an einer geerdeten Steckdose an.
Hinweis: Schalten Sie das Steuergerät ein, bevor Sie eine Manschette anschließen.



SCHRITT 6 Schließen Sie das dickere Ende des Verbindungsschlauchs am Steuergerät an. Achten Sie darauf, dass die Klappe klickt. Zum Trennen der Verbindung drücken Sie einfach auf die Taste und ziehen den Stecker aus der Buchse.



SCHRITT 7 Legen Sie die ausgewählte Manschette an. Der Anwendungsleitfaden für jede Manschette enthält Anlegeanweisungen.

SCHRITT 8 Schließen Sie das dünnere Ende des Verbindungsschlauchs an der Manschette an. Achten Sie darauf, dass die Klappe klickt. Zum Trennen der Verbindung drücken Sie einfach auf die Taste und ziehen den Stecker aus der Buchse.



SCHRITT 9 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

SCHRITT 10 Stellen Sie mit dem Temperaturregler die Temperatur ein. Wenn der Regler rechts herum gedreht wird (auf das Symbol mit 3 Eiskristallen zu), wird mehr Kältebehandlung geliefert. Wenn der Regler links herum gedreht wird (auf das Symbol mit 1 Eiskristall zu), wird weniger Kältebehandlung geliefert. Stellen Sie den Regler beim Start des Steuergeräts immer auf volle Kälte und lassen Sie das Gerät mindestens zwei Minuten lang mit dieser Einstellung laufen.



SCHRITT 11 Das Gerät kann nach Wunsch entweder im Handbetrieb oder im Programmbetrieb laufen. Im Handbetrieb können Sie die Einstellungen für Zeit und Druck verändern. Im Programmbetrieb wählen Sie eins von sechs Dauerprogrammen aus, bei denen die Behandlung bei einem bestimmten Druck eine bestimmte Zeit andauert, dann eine bestimmte Zeit aussetzt, und wieder von vorne beginnt. Einzelheiten finden Sie auf Seite 15 im Bedienerhandbuch zum Steuergerät. Das System läuft standardmäßig im Handbetrieb.

Handbetrieb (Manual):
Stellen Sie mit den Tasten +/- die Zeit ein.
Stellen Sie mit der Drucktaste den Druck ein.

Programmbetrieb (Program):
Drücken Sie die Programmtaste, um in den Programmbetrieb zu gelangen. Halten Sie die Programmtaste weiter gedrückt, um die zur Verfügung stehenden Programme durchlaufend anzuzeigen.

SCHRITT 12 Drücken Sie die Taste Abspielen/Pause.

VORSICHT: In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. **Warnhinweis:** Durch unsachgemäßes Anlegen des Game Ready Systems oder langdauernde Anwendung kann es zu Gewebeschäden wie z.B. Erfrierungen kommen. Befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Arztes. Stellen Sie die Anwendung sofort ein, falls Sie Brennen, Jucken, zunehmende Schmerzen oder Schwellung spüren. Sehen Sie sich die Haut an der Kältebehandlungsstelle häufig an und stellen Sie die Anwendung ein, falls Veränderungen wie z.B. Blasen, zunehmende Rötung, Verfärbung oder Beulen auftreten.

Vorsicht: Behandeln Sie das Steuergerät mit der gleichen Sorgfalt wie etwa einen Laptop-PC. Lassen Sie es nicht fallen, treten Sie es nicht mit Füßen und setzen Sie es keinen anderweitigen unnötigen Belastungen aus. Bei derartigem Missbrauch gehen u.U. alle Garantieansprüche gegenüber Game Ready verloren.

Weitere Warnhinweise und Gegenanzeigen finden Sie auf Seite 5 im Bedienerhandbuch zum Steuergerät.

Game Ready Quick Start Guide P/N 703026 Rev F

Game Ready • 1201 Marina Village Pkwy, Suite 200 Alameda, CA 94501 • www.gameready.com
Gebührenfreie Rufnummer in den USA: 1.888.GameReady (1.888.426.3732) • Außerhalb der USA rufen Sie bitte diese Nummer an: 001.510.868.2100